


# 國際會議大講堂(GC001) 視聽設備簡易操作說明

視訊承商：博瑞歐股份有限公司

服務電話：(02)2972-5959

聯絡地址：新北市三重區成功路108巷12-1號

# 壹、機櫃設備說明





# 參、12鍵面板操作說明

控制面板		
啟用DVD播放機	DVD ⑦	①系統開機 啟用麥克風及音響設備， 不開啟投影機及銀幕
啟用CISCO視訊主機	遠距視訊教學 ⑧	②講台(左)簡報 啟用講台左側簡報
主螢幕升起或降下	主銀幕昇降 ⑨	③講台(右)簡報(VGA) 啟用講台右側VGA簡報
副螢幕升起或降下	副銀幕昇降 ⑩	④講台(右)簡報(HDMI) 啟用講台右側HDMI簡報
3間講堂影音連線開啟	影音同步開啟 ⑪	⑤學員桌簡報 啟用學桌簡報
3間講堂影音連線關閉	影音同步關閉 ⑫	⑥系統開機 總系統關閉

# 肆、無線觸控面板操作說明



按下啟動鈕  
開啟視聽系統



啟動



# 肆、無線觸控面板操作說明



環控功能列

# 肆、無線觸控面板操作說明



2. 選擇使用模式

3. 影音傳送至  
GC002及GC003

# 肆、無線觸控面板操作說明

請參考右方主畫面  
操作說明

投影機黑屏

投影機布幕升降

投影機電源



投影畫面選擇

投影機



# 肆、無線觸控面板操作說明

★此為設定頁面，將有密碼保護

前攝影機  
遙控



長按3秒可儲存  
攝影機追蹤定位

攝影機

# 肆、無線觸控面板操作說明

★詳細錄影操作說明  
請見下頁



錄影機狀態

錄影機操作

錄影畫面  
分割模式

簡報畫面  
來源

錄影

攝影機畫面  
來源

# 肆、無線觸控面板操作說明

## ★錄影功能操作步驟



1. 插入隨身碟，  
等系統偵測到隨身碟後並顯示  
"Front USB is Ready"

Press REC when ready

No Meetings

Front USB is ready

※ "Front USB is Ready"  
字樣顯示3秒後即會消失

4. 按下停止鍵停止錄影



2. 按下錄影鍵  
開始錄影



5. 系統顯示Done後即可移除隨身碟

Press REC when ready

No Meetings

Done


3. 系統顯示 Length: x:xx:xx ·  
iPad並會顯示"錄影中"即  
開始錄影

Press STOP to finish

No Meetings

Length: x:xx:xx  
Recording...

※ "Done"  
字樣顯示3秒後即會消失



左機櫃

瑞歐股份有限公司

專業。效率。創意。





# 肆、無線觸控面板操作說明

前攝影機追蹤  
開關

攝影機  
畫面來源

法鼓文理學院  
DILA Dharma Drum Institute of Liberal Arts

視訊主機操作

後攝影機遙控

攝影機  
追蹤

攝影機

開

前

關

後

地面

電話簿

掛斷

麥克風  
開關

撥號

Layout

刪除/  
取消

視訊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

\*

0

#

OK

+

-

簡報畫面  
來源

Preset

1

2

3

4

5

6

7

8

簡報訊源

簡報ON

簡報OFF

學員桌

講台左

講台右  
VGA

講台右  
HDMI

DVD

遠距視訊



模式



投影機



攝影機



錄影



遠距視訊



簡報音量



監看螢幕



關閉

攝影機預設點


# 肆、無線觸控面板操作說明



簡報音量



# 肆、無線觸控面板操作說明




# 肆、無線觸控面板操作說明



視聽系統關機

關閉

# 伍、混音器操作說明



桌上麥克風音量

無線麥克風1音量

無線麥克風2音量

無線麥克風3音量

無線麥克風4音量

講台左麥克風音量

講台右麥克風音量

遠距視訊音量

來自CG002的音量

來自CG003的音量

電腦簡報音量

送到CG002/CG003  
的音量

